#### 設置完了後の確認

**■設置終了後、次の手順で確認をし、チェック欄に ✓ 印をしてください。** 

確認項目

チェック

操作部止めテープ・ロースター扉の内側の紙

吸・排気パネル・飾り枠・サイドカバー・ロースター部 (扉・受け皿・焼き網)

電気試験

フレームが浮いていないことを確認する

トッププレートが汚れていないことを確認する

電源電圧が単相200Vであることを確認する

※単相100Vでは、電源スイッチを入れた ときにH20を表示します。

単相200Vに接続しても表示 が消えない場合は故障です。

する

通電ランプが点灯

しばらくすると

U15表示は再度

しばらくすると 庫内が熱くなる

U11表示は再度

**●** キーを押すと

消えます。

消えます。

場が加ました押すと

湯が沸く

2 電源スイッチを入れる

ントヒーターは 🧖 キーを操作し、作動を確認する

- 必ず水を入れたなべを置く。(空だきしない) ※付属の天ぷらなべを空だきすると、やけどや、なべの 破損・変形、トッププレートを汚す原因になります。 ※なべを置かないと「なべなし自動OFF」が働いて
- 約1分後に自動的に通電を停止します。 ※ 場物 キーで操作した場合、次のようになること
  - がありますが、異常ではありません。 ●なべが熱くなるまで時間がかかる
  - U15 を表示し通電を停止する
- ▲ ロースターは \iint キーを操作し、作動を確認する
  - ロースター受け皿に水(約200ml)を入れて通電する。 ※水を入れないでキーを操作すると、「ロースター 受け皿高温検知」が働いて、[U11]を表示し通電 を停止します。
  - ※ラジエントヒーターと同時に使用できません。

■電気試験後は ●必ず電源スイッチを「切」にしてください。

- ●同梱の天ぷらなべを使った場合は、必ず水を捨ててよくふいてください。
- ●天ぷらなべ・取扱説明書・設置説明書・保証書は、必ずお客様にお渡 しください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2008

7Y16-805 S1008Y0

### 設置説明書

#### IH クッキングヒーター(ビルトインタイプ)

品番 KZ-E32A2P (20Aタイプ)

### 設置される方

- ●排気接続のビルトイン電気オーブンレンジを設置する場合は、必ず電気 オーブンレンジの設置についての説明書に従ってください。
- ●ガス機器から付け替える場合

### へのお願い

ガス事業者に連絡しないでガス工作物(ガス配管、ガスメーター、ガス栓 など)を無断で撤去することは、法令により規制されています。

**Panasonic** 

- 事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓はガス事業者に依頼し てください。
- ●試運転を必ず行い、お客様へ正しい使い方をご説明ください。
- ●設置説明書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任 を負いかねます。

### 上のご注意 必ずお守りください (設置上のご注意)

設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ工事してください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。







この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



#### 設置は、この「設置説明書」に従 って確実に行う


設置に不備があると、漏電・火災の原因 になります。



分解禁止

絶対に分解・修理・改造は行わ ない

火災・感電・けがの原因になります。 ●トッププレートや操作部ユニットの分解など。




この工事をしないと、配線部が異常発熱 する原因になります。



### アースを確実に取り付ける

漏電時に感電の原因になります。





電気配線工事は、電気設備技術基 準等、関連する法令・規制等に従 って必ず「法的有資格者」が行う

接続・固定が不完全な場合は、漏電・火 災の原因になります。



アース工事は、電気設備技術基 準等、関連する法令・規制等に 従って必ず「法的有資格者」に アース線接続よる口種接地工事を行う

漏電時に、感電の原因になります。

### 注意



#### トッププレートに衝 撃を加えない

万一ひびが入ったり割れると、 過熱・異常動作・感電の原因になり ます。

※トッププレートの上に乗ったり、 物を落としたりしない。



試運転中は、トップ プレートやロースタ 一扉など高温部に触 れない

接触禁止

やけどの原因になります。




ワークトップの材料 は、耐熱材料の物を


●熱硬化性樹脂高圧化粧板(JIS K 6903) またはこれと同等以上の


耐熱性の低い材料を使用すると、 変形・火災の原因になります。


※二ス引きのものは変色するため、 使わない。

### 2 外形寸法図 (単位: m)









※1:A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器前面)との差です。

※2:B寸法(後方スペース)が80mm以上あれば、パナソニック電工製の露出コンセント(WKS294)が使えます。

● コード長さ:約0.7m

### 3 設置場所の確認

火災予防条例、電気設備に関する技術基準を定める省令第59条に従って設置してください。

#### 壁からの距離

■周囲が可燃性の壁(防火構造壁以外)の場合

●()内は不燃性の壁もしくは、防熱板を取り付けた場合 可燃性の天井等 可燃性の壁 100cm以上 左右10cm以上 (80cm以上) (本体から0cm以上 可燃性の壁


### 15cm以上 (本体から0cm以上) ※ロースターを引き 出すため、60cm以上 開放してください。

#### お願い

●製品の金属部がキッチンの金属部に接触する場合は、 建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とキッチン の金属部が接触しないようにしてください。 電気設備技術基準第167条で危害なきよう設置 することが定められています。

〔消防法 基準適合 組込形〕

■可燃性の壁から左記の距離を 離せない場合は防熱板を取り付ける



### 必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

#### 専用回路の設置

■電源にブレーカー付き単相200V・20A の専用回路を設置する

- ●三相200V (動力電源) は使わないでください。 (故障の原因になります。)
- ■屋内配線用電線は、線径φ2.0mmの ものを使う
  - ※ φ2.6mm以上にしておくと、将来的に30A製品 を設置するときにも対応できます。

#### 漏電遮断器の設置

■漏電遮断器を必ず設置する

●推奨漏電遮断器(パナソニック電工製)

品 番	BJS2022N(HBモジュール) または BSHE22022(コンパクトタイプ)
定格電流	20A
感度電流	15mA

※上記以外では、IHクッキングヒーターに 適さないものがあります。

#### コンセントの設置

#### **口種接地工事を必ず行ってください。(コンセントの一極接地用に配線してください。)**

#### ■コンセントの種類


●推奨コンセント (パナソニック電工製)

		IHクッキングヒーター	電気オーブンレンジ		
		200Vコンセント	100Vコンセント	200Vコンセント	
定	格	単相250V・20A(接地2P)	単相125V・15A(接地2P)	単相250V・20A(接地2P)	
品	番	WN1932 (埋込型) に 相当するもの	WN1031(埋込型) に 相当するもの	WN1932 (埋込型) または WKS294 (露出型) に	
		WKS294 (露出型)		相当するもの	

#### ■コンセントの位置

●コンセントの取り付け位置

キッチン 高さ	Hクッキング ヒーター コンセント ①寸法	電気オーブンレンジ コンセント <sup>①</sup> 寸法	
850mm	700±15mm	商品によって異なります。 詳細は電気オーブンレンジの設置	
800mm	650±15mm	についての説明書をご覧ください。	



#### ■仕切り板のあるキャビネットで仕切り板 より下にコンセントを設置する場合

ホールソーなどを使い、 $\phi$ 48mm以上 $\phi$ 60mm以下の穴を開ける。

- ※開口した穴をふさぐときは、シーリングプレートを 貼り付けてください。
- ●**シーリングプレート**(あっせん品)

品番: KZ-043

シーリングプレートは「お買い求め先」にお問い合わせください。

※詳細はシーリングプレートに添付の説明書をご覧くだ さい。

# ラーリングプレート で (単位:mm)

#### お願い

●電源コードがよじれたり、負担がかからないようにIHクッキングヒーターコンセントの向きに注意してください。

### 5 設置前の準備

■包装材料を取り外し、付属品を確認する


サイドカバー	吸・排気パネル	飾り枠	焼き網	天ぷらなべ
各1個 (左側用) (右側用)	2枚	1個	1個	1個

- ●取扱説明書、保証書があることを確認してください。
- ●操作部止めテープ・ロースター扉止めテープをはがし、焼き網の包装材を取り除いてください。

#### ■ロースター部 (扉・受け皿・焼き網) を取り外す

扉の取っ手を持って引き出し、 斜め上に引き上げる。


●トッププレートや操作部ユニット を分解しないでください。 (接続線が外れて、故障します。)



#### ■排気接続のビルトイン電気オーブンレンジを設置する場合

IHクッキングヒーターに、電気オーブンレンジ付属の「排気筒」を接続する作業が必要です。

●IHクッキングヒーターを設置する前に 背面の接続ロカバーを外す。




- ●IHクッキングヒーターと電気オーブンレンジの前面の位置をそろえて設置し、IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して、電気オーブンレンジの排気口に接続する。
  - ※詳細は電気オーブンレンジの設置についての説明書をご覧ください。
- ※上記の電気オーブンレンジを設置しない場合は接続口カバーを外さないでください。

### 6 本体の設置

### ┓ 電源プラグを差し込む

●ワークトップに傷を付けないように包装用 のダンボール板を敷く。




### **2** ワークトップに 本体の前面を挿入し 全体をはめ込む

●前面のスイッチや前板をワークトップに当てない。

/スイッチの破損や前板に傷が付く原因に\ なります。


●フレーム下面とワークトップのすき間が、 前後左右で均一であることを確認する。 /本体挿入時に、電源コードが本体底面と キャビネットの間に挟まると、本体が浮




## 3 サイドカバーを取り付け 本体の位置を調整する

いてすき間がバラつきます。


- ●左右側面にサイドカバーを取り付ける(ツメを勘合させる)
- ②キャビネットとサイドカバーのすき間が左右で均一になるように、 本体の位置を調整する
- ❸キャビネットの扉面に本体前面が 合うように、本体の位置を調整する
  - ●ロースター部を仮セットすると、位置を合わせやすい。
  - ※調整後は、前固定金具を締めるために 再度ロースター部を外してください。



### ⚠️ 後固定金具を固定する




(後固定金具が持ち上がり、ワークトップ に固定され、シール性が確保されます。)



#### キャビネットの後方に背板がある場合


●背板位置がキャビネット の取り付け穴から45mm 以下の場合は、後固定金具 が通るよう背板に切り欠き を設ける。

(単位:mm)




### **二** 前固定金具(中央1か所)を固定する

- ●ねじを緩めて、前固定金具を緩める
- ②前固定金具をねじの上に載せるよう にセットし、ねじを締め付けてワー クトップの裏面に固定する
- ●ドライバーの先や根元などで製品を傷付けないようにする。※先の長い(約70mm以上)ドライバーをお使いください。
- ●固定後は、フレームを押して動かないことを確認する。



ワークトップの厚みが薄くて、後固定 金具・前固定金具が固定できない場合 は、当て木を添えてください。



### 7 設置完了後


#### 付属品およびロースター部 (扉・受け皿・焼き網)の取り付け

●吸・排気パネルを取り付ける

②右用のサイドカバーを外し 飾り枠を 取り付ける



- ●取り付け後は、サイドカバーを元通りにセットする。
- ❸焼き網を受け皿にセットし、ロースター 部を斜め上からはめ込み奥まで押す



#### 前パネル(あっせん品)を必要とする場合

●キャビネット前面の開口寸法が、標準 (225mm) より 大きい場合に必要です。(外形寸法図参照)

	前パネル品番
245mm	AD-KZ042-25
270mm	AD-KZ042-50
300mm	AD-KZ042-80

※詳細は前パネルに添付の設置説明書をご覧ください。

お問い合わせ先: パナソニック電工ホームエンジニアリング株式会社 システム部材開発センター (06)6942-6202

(2008年10月現在)

